





# EXHAUSTO Kompakte Lüftungsgeräte - Externe Kommunikationsmöglichkeiten

Gerätetyp	Größe	Automatik	Webserver	Modbus RTU RS485	Modbus TCP/IP	LON	LON I/O*	iTool	Extern start/stop	Sammalarm ausgang	
 <b>VEX100</b> SERIE KREUZSTROM- WÄRMETAUSCHER	VEX140	VEX100	In iTool beinhaltet!			X	X	X		X	
	VEX150	VEX100				X	X	X			X
	VEX160	VEX100				X	X	X			X
	VEX170	VEX100				X	X	X			X
 <b>VEX200</b> SERIE ROTATIONS- WÄRMETAUSCHER	VEX240	EXact	X	X	X	X		X	X		
	VEX250	EXact	X	X	X	X		X	X		
	VEX260	EXact	X	X	X	X		X	X		
	VEX270	EXact	X	X	X	X		X	X		
	VEX280	EXact	X	X	X	X		X	X		
 <b>VEX300</b> SERIE GEGENSTROM- WÄRMETAUSCHER	VEX320C	EXact2	X	X	X	X		X	X		
	VEX330C	EXact2	X	X	X	X		X	X		
	VEX330H	EXact2	X	X	X	X		X	X		
	VEX340	EXact	X	X	X	X		X	X		
	VEX350	EXact	X	X	X	X		X	X		
	VEX360	EXact	X	X	X	X		X	X		
<b>Dezentral</b>	<b>VEX308</b>	EXact2	X	X	X	X		X	X		

\* Schnittstelle für DDC-Kommunikation mit analogen und digitalen Ein- und Ausgängen

Zubehör



### EXact Webserver

Abgesehen von einem Browser werden keine Anforderungen an einen PC gestellt. Der Webserver ist durch einen Zugriffscode geschützt.

Testen Sie eine Demoversion auf <http://exact.exhausto.dk>  
 Username: VEX340  
 Passwort: 1111

### iTool Webserver

Abgesehen von einem Browser werden keine Anforderungen an einen PC gestellt. Der Webserver ist durch einen Zugriffscode geschützt.

Testen Sie eine iTool Demoversion auf <http://itool.exhausto.dk>  
 Username: Demo  
 Passwort: demo



VEX140 Horizontal




VEX150 Vertikal



VEX260 (3 Sektionen)



VEX320 Ceiling



VEX360 (3 Sektionen)